SOUTH

GNSS приемник

GALAXY G1

Руқоводство пользователя





Официальный представитель компаний NovAtel Inc. и South Survey:



ООО «НПК Европромсервис» Украина, 61001, г. Харьков ул. Руставели, 40 тел.: (057) 755-61-91 тел./факс: (057)7 585-686 e-mail: <u>info@eps.com.ua</u> <u>http://www.eps.com.ua</u> <u>http://www.gnss.kiev.ua</u>



	Cmp.
ГЛАВА 1 Введение	5
1.1 Общие сведения о Galaxy G1	5
1.2 Ключевые особенности Galaxy G1	5
1.3 Компоненты и аксессуары	6
1.4 Предоставление технической поддержки	9
ГЛАВА 2 Измерительная RTK система Galaxy G1	10
2.1. Описание основного блока Galaxy G1	10
2.2. Индикация рабочих режимов	12
2.3. Режим самотестирования системы	14
2.4 Полевой контроллер S10	15
2.4.1 Краткое описание контроллера S10	15
2.4.2 Соединение посредством Bluetooth	18
2.5 Внешний радиомодем	19
ГЛАВА 3 Рабочие операции	23
3.1 Измерения в режиме статики	23
3.2 Измерения в режиме RTK	24
3.2.1 Установка базовой станции в RTK режим с внешним радиомодемом	24
3.2.2 Настройки базовой станции с внешним радиомодемом	25
3.2.3 Установка и настройка параметров ровера в режиме радио	26
3.2.4 Установка и настройка параметров базовой станции и ровера с GPRS	28
3.3 Измерения высоты антенны	30
ГЛАВА 4 Соединение Galaxy G1 с ПК	31
4.1 Передача данных	31
4.2 Работа с программой In-Star	31
4.2.1 Data Output (Вывод данных)	32
4.2.2 Firmware update (Обновление встроенного ПО)	34
4.2.3 Parameter setting (Настройка параметров)	34

EPS

4.2.4 Radio setting (Настройка радио)	34
4.2.5 Receiver register (Регистрация приемника)	35
ПРИЛОЖЕНИЕ	36
Приложение А: Техническая спецификация Galaxy G1	36
Приложение В: Техническая спецификация внешнего радиомодема GDL-2	38

Глава 1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Общие сведения о Galaxy G1

RTK система Galaxy G1 предназначена для выполнения широкого ряда задач:

Контрольные измерения: с помощью двухчастотных статических измерений могут выполняться высокоточные наблюдения деформаций различных объектов.

Геодезическая съемка дорог: быстрое выполнение кодирования контрольных точек, топографическая съемка дорог, измерения поперечников и профилей с помощью программного обеспечения EGStar.

CORS приложения: обеспечивается более стабильный и надежный канал связи со станциями CORS для полевых работ. Полная совместимость со всеми типами сетей CORS.

Сбор данных измерений: совместимость со всеми программными продуктами компании South для накопления данных.

Вынос в натуру больших массивов точек, линий, плоскостей.

Измерения линий электропередач: ориентация, измерение расстояний, угловые вычисления.

Морские приложения: океанографические исследования, драгирование, установка свайных сооружений и т.д.

1.2 Ключевые особенности Galaxy G1

Инновационный дизайн: Отличительные особенности дизайна Galaxy G1 – компактные размеры и малый вес (970 г). Высокопрочный корпус приемника изготовлен из магниевого сплава и обеспечивает высокую защиту от влаги, пыли и ударов.

Новый модуль Bluetooth: Встроенный модуль Bluetooth 4.0 обеспечивает совместную работу приемника со смартфоном или планшетом, гарантируя высокоскоростное и стабильное соединение.

Датчик наклона: Встроенный компенсатор наклона и электронный пузырьковый уровень позволяет проводить съемку без необходимости центрирования приемника, что делает работу более эффективной.

Поддержка всех спутниковых систем: Galaxy G1 оборудован современнейшим модулем GNSS приемника, который обеспечивает прием сигналов от всех существующих спутниковых систем.

Интеллектуальная платформа системы: Мощная структура системы гарантирует высокую эффективность и стабильность работы в полевых условиях при низком энергопотреблении, и обеспечивает возможность контролировать работу всех компонентов.

Облачный сервис: Поддержка облачных сервисов обеспечивает удаленный доступ и обслуживание приемника, например, модернизацию или регистрацию в режиме онлайн, удаленную диагностику и т.д.

Современный коммуникационный модуль: Galaxy G1 оборудован новейшей системой коммуникации, которая поддерживает все существующие протоколы радиосвязи, а также обеспечивает доступ к сетям CORS.



Функция NFC: Опционально Galaxy G1 может быть оборудован встроенным модулем NFC, обеспечивающим беспроводную связь ближнего радиуса действия приемника с контроллером

1.3 Компоненты и аксессуары

Стандартная комплектация ровера:





Антенны





Контроллер S10

Измерительная рулетка



Зарядное устройство для Galaxy G1



Батареи для Galaxy G1



Адаптер и трегер



Крепление для контроллера





Многофункциональный коммуникационный кабель

веха





Стандартная комплектация базовой станции:



GNSS приемник Galaxy G1



Антенны



Радиомодем 25 Вт



Коммуникационный кабель для радио



Зарядное устройство для Galaxy G1



Батареи для Galaxy G1





Адаптер и трегер

Соединительный кабель



Передающая антенна

Соединительный шток



Кабель для изменения настроек модема



Измерительная рулетка



Транспортировочный кейс:

Сумка для транспортировки RTK системы изготовлена из высокотехнологичной, прочной, водонепроницаемой ткани и оснащена водонепроницаемой застежкоймолнией. Уникальный дизайн сумки-рюкзака максимально облегчает переноску приемника в полевых условиях.



Батареи и зарядное устройство:

В стандартную комплектацию входит две аккумуляторных батареи и зарядное устройство. В процессе зарядки батареи индикатор CHARGE светится красным цветом, когда загорается зеленый индикатор FULL, батарея полностью заряжена.





Антенны:



Многофункциональные коммуникационные кабели:



1.4 Предоставление технической поддержки

Техническая поддержка, консультации, гарантийное и постгарантийное обслуживание осуществляется авторизованным представителем компании South Surveying & Mapping Instruments на территории Украины – ООО «НПК Европромсервис»:

Украина, 61001, г. Харьков,

ул. Руставели 40, Тел. (057) 755-61-91 Тел/факс. (057) 758-56-86 e-mail: <u>info@eps.com.ua</u>, <u>http://www.eps.com.ua</u>

Глава 2

Измерительная RTK система Galaxy G1



Рисунок 2.1 Ровер и базовая станция

① Ровер

④ Штатив

⑦ Штатив

- ② Контроллер
- **5** Радиомодем
- ③ Базовая станция

⑧ Источник питания

- ⑥ Передающая антенна
- 2.1. Описание основного блока Galaxy G1

Приемник Galaxy G1 имеет сплюснутую цилиндрическую форму высотой 112 мм и 129 мм в диаметре. Высота от защитного резинового кольца до нижней части равна 60мм. На передней панели приемника размещены кнопка включения/выключения питания и светодиодные индикаторы.



Рисунок 2.2 Передняя панель приемника

- 1) Верхняя крышка
- ② Защитное резиновое кольцо
- ④ Кнопка включения питания
- 5 Отверстие под винт
- ${}^{(3)}$ Светодиодные индикаторы



Рисунок 2.3 Задняя панель приемника

- ① Крышка батарейного отсека
- ③ Защелка батарейного отсека
- ② Наклейка наличия функции NFC



Рисунок 2.4 Нижняя часть приемника

- ① Замок батарейного отсека
- 2 Наклейка с серийным номером
- ③ Отверстие с резьбой для установки приемника на веху или трегер
- ④ Динамик
- (5) Разъем для подключения УКВ/GPRS антенны

⑥ 5-пиновый разъем для подключения внешнего радиомодема или внешнего источника питания

7 гпиновый разъем для коммуникационного кабеля

2.2. Индикация рабочих режимов

На передней панели приемника расположена кнопка питания и три светодиодных индикатора, назначения которых даны в таблице 2.1.



Рисунок 2.4 Контрольная панель приемника

З индикатора

2 Кнопка питания



Таблица 2.1. Назначение светодиодных индикаторов

Индикатор	Статус	Значение		
Питание	горит	Нормальный уровень заряда встроенной батареи, 7,4 В		
	мигает	Низкий заряд батареи		
Спутники	мигает	Число миганий соответствует количеству отслеживаемых спутников, цикл повторяется каждые 5 секунд.		
Bluetooth	не горит	Нет соединения Bluetooth		
*	горит	Соединение Bluetooth установлено		
	мигает	В режиме статики: мигает в соответствие с интервалом записи данных		
Сигнал/данные	горит	В режиме базы или ровера: прием сильного сигнала		
<u>#</u>	мигает	В режиме базы или ровера: уровень принимаемого сигнала слабый		
	не горит	В режиме базы или ровера: нет сигнала		

Чтобы проверить текущий рабочий режим приемника, кратко нажмите кнопку питания и прослушайте голосовое сообщение о рабочем статусе приемника.

Переключение рабочих режимов приемника осуществляется с помощью ручного контроллера и установленного на нем специального программного обеспечения, например, EGStar.



Рисунок 2.5 Выбор рабочего режима приемника в EGStar



2.3. Режим самотестирования системы

Если индикация контрольной панели работает не так, как должна, Вы можете использовать функцию автоматической проверки работы приемника.

Включите питание приемника, нажмите и удерживайте нажатой кнопку питания около 8 секунд, после выключения индикатор питания загорится снова и раздастся длительный звуковой сигнал. Отпустите кнопку питания для начала процесса самотестирования.

Если тестирование всех модулей прошло успешно, прозвучит голосовое сообщение, и после нескольких секунд ожидания приемник выключится автоматически.

Если какой-либо тест не пройден, также прозвучит голосовое сообщение, автоматического выключения приемника при этом не произойдет. Светодиодные индикаторы контрольной панели покажут результаты самотестирования приемника, в соответствие с чем можно определить существующую проблему.

Индикатор	Статус	Значение		
	горит	Приемник выполняет процедуру самотестирования.		
*	горит	Тестирование ОЕМ платы пройдено успешно.		
не горит Ош		Ошибка тестирования ОЕМ платы.		
горит Тестирование GPRS/GSM не горит Ошибка тестирования GF		Тестирование GPRS/GSM модуля пройдено успешно.		
		Ошибка тестирования GPRS/GSM модуля.		
горит		Тестирование встроенного радио пройдено успешно.		
arm arm	не горит	Ошибка тестирования встроенного радио.		

Таблица 2.2. Индикация в режиме самотестирования



2.4 Полевой контроллер S10

2.4.1 Краткое описание контроллера S10



Рисунок 2.6 Внешний вид контроллера S10

Стандартная комплектация:

- Литий-ионная аккумуляторная батарея
- Стилус
- USB кабель
- Зарядное устройство (USB)
- СD диск

3,7В / 3000 мА/час черный, 12,7мм 1,5 м 5В/1А



Зарядка контроллера:

Для зарядки контроллера соедините зарядное устройство с контроллером посредством USB кабеля, в верхнем правом углу экрана контроллера (в выключенном состоянии) появится специальная иконка, показывающая статус процесса зарядки. Если для зарядки Вы подключите контроллер к персональному компьютеру, процесс зарядки контроллера займет больше времени.

Установка батареи, SIM карты и карты памяти:

Поднимите фиксатор замка батарейного отсека вверх и вращайте его против часовой стрелки, теперь Вы можете снять крышку батарейного отсека.



В верхней части батарейного отсека находятся два слота: слева для SIM карты и справа для карты памяти.



После установки батареи вращайте замок батарейного отсека по часовой стрелке и опустите фиксатор.

Заметьте, что при установке SIM карты, ее срезанный угол должен находиться справа внизу.

Включение/выключение контроллера:

Убедитесь, что батарея контроллера полностью заряжена, или соедините контроллер с ПК посредством USB кабеля (батарея в любом случае должна быть установлена). Для включения или выключения контроллера нажимайте кнопку питания в течение 3-5 секунд. (Если контроллер не отвечает на нажатие кнопки питания или других клавиш, нажмите стилусом кнопку перезагрузки (Reset), которая находится на нижней части контроллера рядом с USB разъемом).

Соединение контроллера с ПК:

Убедитесь, что на Вашем компьютере установлена программа Microsoft ActiveSync 4.5 (или ее более поздняя версия).



Соедините контроллер с ПК посредством USB кабеля.

Соединение будет установлено автоматически программой синхронизации Microsoft

ActiveSync. Иконка Strahet зеленой и откроется интерфейсное окно установок, Вы можете просто нажать *"Cancel" (Отменить)*. После этого Вы можете осуществлять управление и редактировать данные на контроллере.

Инсталляция ПО:

Убедитесь, что произошла синхронизация контроллера с ПК. Запустите файл инсталляции на стороне ПК. Если программа инсталляции совместима с контроллером, Вы можете скопировать ее непосредственно в контроллер, а потом уже установить ее.



Рекомендуется инсталлировать программы во встроенную память контроллера, а сохранять данные на съемную карту памяти.

Использование GPS:

Если Вы хотите проверить рабочий статус GPS с помощью программы сбора данных, установите *COM Port* как *COM6* и *Baud rate (Скорость передачи данных)* 57600.

GPS Viewer	ដ 🎦 帐 🖅 7:02
Com Port: COM6:	
Baudrate: 57600	×
Scan	Close GPS
Power Save	WAAS/EGNOS
Hot Start	Cold Start
Warm Start	
\$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,, \$GPRMC,074718.481 \$GPGGA,074719.481 \$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,	, ,V,,,,,,180712,,, ,,,,0,00,,,M,0.0,M



Использование фотокамеры:

Чтобы войти в режим фотокамеры, нажимайте кнопку фотокамеры в течение 3 или более секунд. Нажмите кнопку фотокамеры, чтобы сделать фотографию и кликните "*ОК*" на экране для ее сохранения.



2.4.2 Соединение посредством Bluetooth

В меню *Start* выберите *Settings,* затем *Bluetooth*. Во вкладке *Devices* нажмите *Add new device* (Добавить новое устройство), все доступные Bluetooth устройства будут перечислены в списке. Выберите нужное устройство, нажмите *Next* (Далее) и введите пароль 1234, чтобы установить пару: контроллер и приемник, как показано на рисунках ниже:







Затем выберите доступный ком-порт для приемника (обычно это СОМ 8 и СОМ 5).

Bluetooth 💦 式 📢 🎟 12:04	Bluetooth 💦 式 🕂 🏧 12:04
Bluetooth	Mode 🧲 COM Ports > Devices
Port:	After pairing with a device, to set up a COM port tap New Outgoing Port. For other options, tap and hold an existing port.
Secure Connection	\$82335117077146 (COM8) New Outgoing Port
Back E Finish	🕢 📼 Ок

После настройки виртуального последовательного порта все приложения могут использовать этот порт для обмена данными посредством Bluetooth.

2.5 Внешний радиомодем

GDL20 это высокоскоростное полуавтоматическое беспроводное передающее радиоустройство, способное передавать данные по эфиру со скоростью до 19200 бит в секунду, что идеально подходит для его использования в измерительной RTK системе компании South.

GDL20 использует GMSK модуляцию сигнала (Гауссовская частотная модуляция с минимальным сдвигом) со скоростью передачи информации 19200 бит/с и с низкой частотой появления ошибочных битов.

GDL20 работает в частотном диапазоне 450-470 МГц, передает данные в прозрачном режиме, при котором поток данных не подвергается обработке и изменениям, и



использует метод прямого исправления ошибок (без повторной передачи). Радиомодем имеет стандартный RS-232 интерфейс.

8 радиочастотных каналов, частоту передачи которых можно настраивать с интервалом 0,5МГц.

Номер канала	Частота (450-470МГц)
1	463,125
2	464,125
3	465,125
4	466.125
5	463,625
6	464,625 🗆
7	465,625
8	466,625



Рисунок 2.7 Радиомодем GDL20





Разъем для соединения с GPS приемником и подключения источника питания

Вход для подключения передающей антенны





Рисунок 2.9 Контрольная панель

Кнопка переключения каналов: нажимая эту кнопку, Вы можете переключать радиочастотные каналы (от 1 до 8).

Кнопка питания: служит для включения и выключения радиомодема. Красный светодиодный индикатор слева показывает, что питание включено.

Индикатор АМР РWR показывает уровень мощности радиосигнала: если индикатор светится, уровень мощности сигнала низкий, если нет – мощность сигнала высокая.

Красный индикатор ТХ мигает один раз в секунду, что означает: идет передача данных с интервалом 1 секунда.



Рисунок 2.10 Переключатель уровня мощности сигнала



Рисунок2.11 Передающая УКВ антенна



Замечания по работе с радиомодемом

Низкий уровень заряда батареи питания: Когда мигает индикатор каналов на контрольной панели, это означает, что уровень заряда батареи слишком мал, необходимо вовремя заменить батарею во избежание нестабильной связи.

Рабочее напряжение GDL20 12-15В (типично 13,8В), мощность радипередатчика 25Вт, сила тока 7,0А.

Мощность передатчика зависит от напряжения источника питания, перед работой проверьте электрическое напряжение.

Использование высокого и низкого уровня мощности передаваемого сигнала: используйте низкий уровень мощности, если это возможно для выполнения поставленной задачи, поскольку на высоком уровне мощности передатчик потребляет экспоненциально больше энергии питания, при этом существенно снижая срок жизни батареи. Старайтесь устанавливать радиостанцию на максимально возможном возвышении.

Амплитуда пульсации источника питания должна быть меньше 40 мВ, чем меньше будет эта величина, тем выше будет качество связи.

При подключении источника питания необходимо соблюдать полярность.

Электромагнитная обстановка: Перед использованием радиомодема рекомендуется провести измерения электромагнитных условий среды, чтобы избежать нарушений связи.

Выбор антенны: основными параметрами выбора антенны являются частотный диапазон, коэффициент усиления, направленность, импеданс, коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) и другие показатели. Обычно эффективная полоса частот антенны 3-5 МГц, выбор антенны должен основываться на радиочастотных диапазонах, используемых для выбранного канала. Для передачи на большие расстояния лучше использовать направленную антенну с большим усилением, а также обратить внимание на входной импеданс антенны и фидер совместимый с антенным интерфейсом GDL20 (50 Ом).

Рекомендуется:

Использовать съемную батарею 12В больше 36 ампер-час.

Вовремя заряжать батареи.

Заменять батареи на новые после их использования от 6 месяцев до одного года, чтобы гарантировать нормальную работу радио.



Глава З Рабочие операции

Все способы измерений с использованием ГНСС можно объединить в две группы методов — статические и динамические.

Получаемая точность координат точек будет отличаться при использовании разных методов измерений. Также точность ГНСС измерений зависит от условий окружающей среды.

Требования к условиям окружающей среды при выполнении GPS съемки:

(1) Станции наблюдений следует размещать вдалеке от радиопередатчиков большой мощности и линий электропередач высокого напряжения, чтобы избежать интерференции сигналов GPS спутников из-за магнитного поля. Это расстояние не должно быть меньше 200 метров.

(2) Следует избегать размещения станций вблизи больших водоемов или объектов с высокой способностью отражения электромагнитных волн, чтобы уменьшить влияние эффекта многолучевости на прием GPS сигналов.

(3) Следует размещать станции в местах с хорошим обзором. Угол возвышения объектов, мешающих видимости, не должен превышать 10 – 15°.

3.1 Измерения в режиме статики

Порядок выполнения измерений в режиме статики следующий:

1 Установка приемника Galaxy G1 в режим статики выполняется только с помощью программного обеспечения, как правило, такой программой является EGStar, также Вы можете использовать другие программы, такие как Field Genius или SurvCE.

Настройте приемник в режим статики, проверьте свободный объем памяти приемника, установите маску угла возвышения спутников (спутники, угол возвышения которых меньше этого значения, будут игнорироваться) и интервал записи данных.

2) Установите штатив на контрольной точке, отнивелируйте и отцентрируйте его строго над измеряемой точкой.

3) 3 раза измерьте высоту антенны, разница результатов измерения не должна превышать 3 мм, вычислите среднее значение, которое будет считаться высотой антенны. Высота антенны измеряется от контрольной точки до метки на приемнике.

4) Запишите серийный номер приемника, имя точки, высоту инструмента и время начала измерений

5) Включите приемник и подтвердите статический режим. Приемник начнет поиск видимых спутников, индикатор «Спутники» начнет мигать. Когда условия записи будут достигнуты, то есть будет найдено достаточно видимых спутников, начнется запись данных. Индикатор «Сигнал/Данные» будет мигать в соответствие с заданным интервалом записи данных, каждое мигание означает одну эпоху.

6) После завершения статической сессии выключите приемник, затем собранные данные нужно скопировать на компьютер и провести постсеансную обработку с помощью специального программного обеспечения.



3.2 Измерения в режиме RTK

RTK (Real Time Kinematic) в переводе с английского означает «кинематика в реальном времени».

Для этого метода используются измерения фаз несущих GNSS-сигналов L1 и L2 одновременно на двух GNSS-приёмниках. Координаты одного из приёмников (базового) должны быть точно определены (например, он может быть установлен в пункте государственной геодезической сети); он передает по каналу связи (радиомодем, сотовый модем, сеть Интернет и др.) набор данных, называемых поправками. Второй приёмник может воспользоваться этими данными для точного определения местоположения в заданной координатной системе в режиме реального времени на расстояниях порядка до 30 км от базового приёмника.

В зависимости от способа передачи дифференциальных данных, метод RTK можно разделить на RTK радио режим и сетевой RTK.

Ниже следует описание режима RTK с внешним радиомодемом.

3.2.1 Установка базовой станции в RTK режим с внешним радиомодемом





1) Установите приемник в режим базовой станции с внешним радиомодемом с помощью программного обеспечения, например, EGStar;

2) Установите штативы, штатив с передающей УКВ антенной следует установить на более высокой точке. Расстояние между двумя штативами должно быть не меньше 3 метров.

3) Установите приемник на штатив, (если базовая станция устанавливается на точку с известными координатами, необходимо провести точное нивелирование и центрирование над точкой), включите питание базовой станции.

4) Установите передающую радиоантенну, зафиксируйте радиомодем на штативе, разместите источник питания.

5) Соедините радиомодем, приемник и источник питания многофункциональным кабелем: 5-пиновый красный разъем служит для соединения с приемником, черный разъем для соединения с радиомодемом, красный и черный зажимы с внешним источником питания.

Важно:

При подключении красного разъема многофункционального кабеля совместите красную точку на разъеме с красной меткой на приемнике. То же самое нужно сделать и при подключении радиомодема.

3.2.2 Настройки базовой станции с внешним радиомодемом

Перед началом работы базовой станции в первый раз, необходимо установить начальные параметры. Следуйте следующим инструкциям:

1) Установите соединение базовой станции с контроллером, на котором установлена программа EGStar.

2) Выберите Config \rightarrow nstrument Config \rightarrow Base Setting (в приемнике должен быть установлен режим базовой станции).

EGStar 📰 🎦 🛋 🗹 🖅 2	2:16	EGStar		# 23 ◀	€ Œ 6:51
🜖 Instrument setting 🛛 🛞 🕅 🔲		٥)			
Base		Base pa	rameters		
		Msg.type	CMRx 🖭 Ir	nterval tim	ne 1
Rover setting		Diff.mode	RTK 🔄 M	lask angle	0
		Ant.H	0 PI	DOP Limit	3
Base setting		Real) Slant	2
		-Base co	ordinate		
Work mode setting		Latitude	23.073606065	50	
		Longitu	113.21560055	554) Lat/Lon
		Elevatio	27.3818	Ē) Plane
S P:Single H:1.772 V:3.060	G	Calc.7	para.mode		
I_S:8+7+6 ∜4	м	Can't input	ant.H in sing	le position	i status
C Blue 14:16:51 0	ок	Start		Help	Exit
)	ОК

3) Установите параметры базовой станции. Как правило, в установке нуждается только параметр *Diff.mode (Дифференциальный режим),* остальные можно оставить по

умолчанию. Затем нажмите иконку 😰 чтобы завершить установку параметров базовой станции.



4) Если базовая станция устанавливается произвольно (на неизвестной точке), и не нужно вводить ее координаты, нажмите кнопку *Start*. Затем выберите *Yes (Да)*.

EGStar	** X) 4. (=: 2.17	FGStar	
Base parameters		-Base parameter	s
Msq.type RTCM	Interval time 1	Msg.type CMRx [Interval time 1
Diff mode RTK	Mask angle 0	Diff.mode RTK	Mask angle 0
Ant H 0	PDOP imit 3	Ant.H EGStar3.0	
EGStar3.0	ok 🞅	R R	
	43	Sur	e to start base?
Basi Set Das	se parameter	Base	
Latiti	<u>A</u>	Yes	No 🚨
Longitu 110.2200 10.	Lon	Long	J J/Lon
Elevatio 26.8420	O Plane	Elevatio 27.5452	O Plane
Calc.7 para.mode	repeated station	Calc.7 para.mo	ode
Can't input ant.H in sin	gle position status	Can't input ant.H in	single position status
Start	Help Exit	Start	Help Exit
	EGStar		
	Base parameters	;	1
	Msg.type RTCMS	Interval time 1	
	Diff.mode RTK	Mask angle 0	
	Ant.H 0	PDOP Limit 3	
	EGStar3.0	ok 💦	
			1
	Base :	start successful!	
	Lau	*	
	Longitu 110.2200		
	Elevatio 26.8420		l
	Calc.7 para.mod	e repeated station	-
	Can't input ant.H in s	single position status	1
	Start	Help Exit	J

(Если запуск базовой станции был успешен, и нет необходимости менять ее конфигурацию, в дальнейшем Вы можете просто включить приемник, и базовая станция начнет работать автоматически.)

- 5) Далее настройте радиоканалы на контрольной панели радиомодема:
 - ✓ Настройте радиоканалы, для выбора есть 8 радиоканалов;
 - ✓ Установите уровень мощности радиосигнала, если расстояние небольшое, выберите низкий уровень мощности передаваемого сигнала;
 - ✓ Если радиомодем начинает передавать данные, индикатор ТХ начинает мигать в соответствие с интервалом передачи данных.

3.2.3 Установка и настройка параметров ровера в режиме радио

После того, как убедитесь, что базовая станция начала передачу дифференциальных данных, установите роверную станцию, следуя следующим рекомендациям:



1) Установите приемник в режим ровера с радио;

2) Зафиксируйте приемник на углепластиковой вехе и подключите УКВ антенну;

3) Зафиксируйте полевой контроллер на вехе с помощью кронштейна.

4) Включите приемник и установите соединение с контроллером и откройте программу EGStar.

5) Выберите Config \rightarrow Instrument Config \rightarrow Work mode setting (приемник должен быть установлен в режим ровера)

6) Настройте параметры роверной станции, как правило, в изменении нуждается только формат дифференциальных данных. Выберите тот же самый формат, что и в установках базовой станции, подтвердите выбор и вернитесь в главное интерфейсное окно.

7) Для настройки номера канала выберите: *Config → Radio Config → Radio channel* setting (Конфигурация/Конфиг. Инструмента/Настройка радиоканала), выберите тот же самый канал, что и для базовой станции.;

Настройки завершены, после того, как ровер достигнет фиксированного решения, Вы сможете увидеть высокоточные координаты на экране контроллера.

EGStar	# Č] • (≭ 🖅 2:31	EGStar	📰 🎦 📢 🖅 2:31
•		N	
Set work r	node parameters nk	₽\$ () R () B () S	over ase tatic
Next	Сапсеі	ОК	Cancel
	EGStar Radio Channel Current channel: Switch channel: -Radio Power Don't use when de Read power:	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	
	Setup power:	high Setup	



3.2.4 Установка и настройка параметров базовой станции и ровера с GPRS

Основное различие между режимами RTK GPRS и RTK с радиоканалом состоит в способе передачи дифференциальных поправок.



Процедуры установки базы и ровера подобны описанными выше (Базовая станция и ровер в режиме радио), за исключением некоторых моментов:

1) При установке базовой станции в режиме GPRS отсутствует внешний радиомодем и подключается GPRS антенна;

2) При установке ровера также подключается GPRS антенна.

Настройки параметров в EGstar для режима GPRS отличаются от режима радио. Для конфигурации базы или ровера сначала выберите соответствующий режим (базовая или роверная станции) для приемника. Далее следуйте инструкциям:

1) Выберите Config \rightarrow GPRS Config (Конфигурация/Конфигурация GPRS).





2) Для того, чтобы добавить новое сетевое соединение, нажмите на Add (Добавить), после чего откроется интерфейсное окно для настройки параметров:

EGStar	# Č] • (× Œ 4:02	EGStar	∔ ≵ ∑_ •(× 🖅 4:03
0		0	
Name:	Network	Name:	Network
Mode:	EAGLE	Marning	FACIE
Connect:	GPRS/CDMA	Co	
APN:	cmnet Change	AF 🕐	Network <eagle< td=""></eagle<>
IP:	58.248.35.130	IP 🖉	ure to present receiver
Port:	2010 💌 🗌 DNS	Pc	modul
User Name	: wmbgps	Us C	OK Cancel
Password:	***	Pa	
Access	SOUTH_RTCM30	Access	SOUTH_RTCM30
Read from	m module Get sourcetable	Read from	n module Get sourcetable
	OK Cancel		OK Cancel
	ОК		ОК

Функция "*Read from module*" (*Считать из модуля*) используется для считывания сохраненных ранее настроек сетевого подключения из системы. Нажмите на эту кнопку, поля для ввода параметров будут заполнены используемыми ранее настройками.

3) Введите информацию о конфигурации сети, выберите "*Eagle*" для базовой станции, в поле "*Access*" (*Доступ*) введите серийный номер приемника.

После завершения установок, нажмите "*ОК*" и введите параметры базы. Затем нажмите "*ОК*", чтобы вернуться в окно настроек конфигурации сети.

Соединение: после установки соединения нажмите "*ОК*", чтобы открыть основное интерфейсное окно EGStar.



Заметьте, что установки соединения ровера со станциями CORS похожи, за исключением опции VRS-NTRIP. Рабочие процедуры описаны в руководстве на ПО EGStar.



3.3 Измерения высоты антенны

Выбор способа измерения высоты антенны зависит от режима измерений: статика или RTK.

Высота антенны – это фактически вертикальное расстояние от фазового центра антенны до наземной измеряемой точки. Методы измерения высоты антенны для RTK режима измерений следующие:

- > Pole height (Высота вехи): может быть считана со шкалы вехи;
- Vertical Height (Вертикальная высота): вертикальное расстояние от наземной точки до нижней части приемника + расстояние от фазового центра антенны до нижней части приемника;
- Slant height (Наклонная высота): измеряется от наземной измеряемой точки до середины защитного резинового кольца на приемнике. В ПО контроллера выбирается высота антенны как наклонная высота и вводится измеренное значение.

Измерение высоты антенны для режима статики: измерьте расстояние от наземной измеряемой точки до середины резинового кольца на приемнике, в программе для постсеансной обработки выберите соответствующий тип антенны.





Глава 4

Соединение Galaxy G1 с ПК

4.1 Передача данных

В Galaxy G1для управления и хранения данных используется диск U, то есть не требуется никакой специальной программы для загрузки сохраненных данных в компьютер. Соедините приемник с компьютером посредством многофункционального соединительного кабеля, USB разъем для соединения с компьютером, 7-пиновый разъем для соединения с приемником. После подключения компьютер будет видеть приемник как съемное запоминающее устройство (флеш карту), что позволяет напрямую копировать нужные файлы.



Открыв съемный диск, Вы сможете увидеть данные измерений и системные файлы, сохраненные в памяти приемника:

10110387A sth	240 12	518 文件	2009-12-23 14:53
91183678 +th	720 XE	STA 217	2008-12-22 15:07
ATT THE PARTY AND	450 73	STR 文件	2009-12-23 15 15
1 93100578 ath	3,350 12	SIN 文件	2009-12-23 16:23
1 93103371 sth	4 32	538 空傳	2002-12-3 15 40
18 90 1630972 sel	290 30	STA 文件	2009-12-3 15 40
191103373 eth	140 22	271 文诗	2009-12-3 17 12
193103374.eek	240 13	町東 東洋	2309-12-3 17 20
103153375 stk	240 13	518 变件	2308-12-3 17 24
191103451 +th	251 10	STA 2217	2009-12-11 13:44
100457 sth	106 13	378 文件	2009-12-11 13 51
103461 rth	240 12	513 文件	2309-12-12 10.31
1 91103982 sth	255 13	SIN 文件	2309-12-12 10:40
1091103463 sth	399 (8	513 文件	2009-12-12 10:50
1091103464 sth	EX (C3	278 文件	2009-12-12 11 00
()91103081 eth	300 13	FTX 文件	2009-12-10 8 38
103982 THE	113 12	SIR 文件	2309-325-14 30:03
101401103000 +++	0279-03	1774 W-40	9006-19-91 11-68

Как показано на рисунке выше, STH файлы это данные измерений, собранные приемником, время изменения файла является конечным временем наблюдений. Исходные файлы можно непосредственно скопировать в компьютер, также Вы можете загрузить программу In-Star для загрузки файлов на ПК. С помощью этого программного обеспечения можно изменить имя файла и высоту антенны.

4.2 Работа с программой In-Star

In-Star это многофункциональная программа, которая может выполнять следующие функции: передачу данных, обновление встроенного ПО приемника, настройку параметров радио, сетевые настройки, регистрацию приемника.

Установите программу In-Star на компьютер.

- Функции Data Output (Вывод данных) и "Parameter settings" (Настройка параметров) выполняются через USB порт;
- Функции Radio Settings (Hacmpoŭka paduo), Network Settings (Hacmpoŭka cemu), Receiver Register (Регистрация приемника), обновление встроенного ПО выполняются через последовательный порт.



Важно:

При использовании USB порта, необходимо сначала открыть программу In-Star, а только затем установить соединение с приемником.

Также с помощью In-Star можно выполнить настройки для режима RTK, для чего необходимо использовать либо соединительный кабель L997Y, либо L797Y (в зависимости от конфигурации приемника), чтобы установить соединение приемника с ПК.



6 функций программы In-Star:

Data output: используется для копирования статических данных с приемника на ПК (USB порт);

Firmware update: используется для обновления встроенного ПО приемника (COM порт);

Parameter setting: используется для настройки основных параметров сбора данных (USB порт);

Radio setting: используется для конфигурации встроенного радио-модуля приемника (СОМ порт, в режиме с встроенным радио);

Network setting: используется для конфигурации GPRS модуля приемника (COM порт, в режиме с GPRS)

Receiver register: используется для ввода регистрационного кода (СОМ порт).

4.2.1 Data Output (Вывод данных)

Запустите программу In-Star, выключите приемник и соедините его с ПК кабелем L797Y через USB порт. Модель приемника и его серийный номер будет показан в нижней строке экранного окна программы:



Выберите функцию *Data output*, в открывшемся окне Вы сможете увидеть данные, сохраненные в памяти приемника. Выберите данные для вывода, вы можете вывести данные в формате STH или в формате Rinex (выбрав опцию *Rinex Output*), выберите путь для сохранения файла с помощью кнопки *Browse*, затем нажмите кнопку *Output* (*Bывод*).

Date 2015-04-10 2015-04-10	Start Time 10:31 10:34	End Time 10:33 10:35	Antenn 2.000 2.000	File Size 24K 31K
2015-04-10 2015-04-10	10:31 10:34	10:33 10:35	2.000 2.000	24K 31K



4.2.2 Firmware update (Обновление встроенного ПО)

Запустите программу In-Star, выключите приемник и соедините его с ПК кабелем L797Y через СОМ порт.

С помощью кнопки Browse найдите файл обновления.

Выберите правильный порт и скорость передачи данных 115200, нажмите *Open*, затем включите питание приемника.

После успешного завершения обновления приемник перезапустится автоматически.

4.2.3 Parameter setting (Настройка параметров)

Запустите программу In-Star, выключите приемник и соедините его с ПК кабелем L797Y через USB порт.

Выберите функцию *Parameter setting*, в открывшемся окне Вы сможете редактировать маску угла возвышения (*Mask angle*) и интервал записи данных (*Sampling interval*) для статических измерений, тип дифференциальных данных (*Msg.Type*), канал связи (*Data Link*) и, записывать ли сырые данные измерений (*Record Raw Data*) при динамической съемке.

Parameter Setti	ng		X
Interface		Static Setting	
Language:	Chinese	Mask angle:	10 👻
State Flip:	Manualy Auto	Sampling interval:	5 👻
Contrast:	Bright Dark	Record Mode:	🛇 Manual 🔘 Auto
		Point Name	
Sustam		Time Interval	
Working	💿 Static Mode 💿 Base Mode 💿 Rover Mode	Antenna Height	2.000
Key:		Dynamic Setting	
		Msg.Type:	-
时区	8	Data Link:	INTERNAL -
		Base Autostart:	Yes ONO
		Record Raw Data:	© Yes
	Backup Recover Reread	Save	

4.2.4 Radio setting (Настройка радио)

Включите приемник и установите режим встроенного радио-модуля, соедините его с ПК кабелем L797Y через СОМ порт.

Выберите функцию *Radio setting*, в открывшемся окне выберите правильный порт и скорость передачи данных 19200, выберите опцию *Connect directly* (*Coeдuнumь напрямую*), затем Вы сможете просмотреть радиочастоты, переключить канал, изменить конфигурацию.

		<u> </u>		
Radio Setting				×
Serial Port: Baud Rate:	COM3 - 115200 -	Close Co	onnect directly	
Radio Paramete	ers			
Channel:	8 🔻	Switch		
Channel 1:	463.12500	Channel 5:	463.62500	Default
Channel 2:	464.12500	Channel 6:	464.62500	Setting
Channel 3:	465.12500	Channel 7:	465.62500	Read
Channel 4:	466.12500	Channel 8:	466.62500	
Program Inform	mation			
Send Comman Get command Send Comman Change datalin Send Comman Get radio chan Get radio frequ Send Comman Get radio mod	d type OK d k to radio OK d nel uency d el OK			

EDED

4.2.5 Receiver register (Регистрация приемника)

Включите приемник и соедините его с компьютером кабелем L797Y через СОМ порт. Выберите функцию *Receiver register*, в открывшемся окне введите регистрационный код.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение А: Техническая спецификация Galaxy G1

220 каналов			
GPS	L1C/A, L1C, L2C, L2E, L5		
GLONASS	L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3		
SBAS	L1C/A, L5		
Galileo	GIOVE-А и GIOVE-B, E1, E5A, E5B		
Технология, поддерживающая прием сигналов от всех существующих и планируемых GNSS систем			
Частота вывода координат	1Гц~50 Гц □		
Время инициализации	<10 секунд □		
Надежность инициализации	>99.9%		
Форматы данных			
Формат дифференциальных данных	CMR, CMR+, CMRx, RTCM2.1, RTCM2.2, RTCM2.3, RTCM3.0, RTCM3.1, RTCM3.2		
Форматы вывода данных	NMEA 0183, РЈК плановые координаты, бинарный код□		
GPRS	VRS, FKP, MAC, поддержка NTRIP		
Точность позиционирования			
Статика в плане	2,5 мм +0,5ppm (СКО)		
Статика по высоте	5 мм +0,5ppm (СКО)		
RTК в плане	8 мм +1ppm (СКО)		
RTК по высоте	15 мм +1ppm (СКО)		
Дифференциальный кодовый режим	0.45 м (СЕР)		
Автономный режим	1.5 m (CEP)		
Каналы передачи данных			
Встроенный радиомодем	дальность связи типично до 5км		
Внешний радиомодем	УКВ радио-модуль компании South		
GPRS	встроенный модуль GPRS (3G)		
Внешний канал связи	Опционально внешний GPRS / CDMA двухрежимный коммуникационный модуль		
Bluetooth	Bluetooth 4.0, 2.1 + EDR standard		
Сохранение данных	4Гб встроенной памяти + 4Гб SD карта		
Высокоскоростной USB интерфе	йс, соединение без инсталляции драйверов		
Электрические и физические характеристики			
Батарея	Емкость одной батареи3400 мА/ч, стандартная комплектация		



	2 батареи.
Напряжение	7,4 B
Потребляемая мощность	2 Вт
Размеры	Диаметр 129 мм, высота 112 мм
Bec	0,97 кг (включая батарею)
Влаго и пылезащита	IP67, выдерживает кратковременное погружение на глубину до 1 метра
Ударопрочность	Выдерживает падение с высоты 2 м
Рабочая температура	-45°C~60°C
Температура хранения	-55°C~85°C



Приложение В: Техническая спецификация внешнего радиомодема GDL-20

Основные характеристики	
Радиочастотный диапазон	450-470МГц□
Скорость связи	19200 бод 🗆
Число каналов	8
Стабильность частоты	±2.0ppm
Режим модуляции	GMSK
Импеданс антенны	50Ω
Рабочая температура	-25°C~60°C
Влажность	10-90% относительной влажности, неконденсированной
Характеристики приемника	
Чувствительность приемника	≤0.25мкB(12dB SINAD)
Селективность между соседними каналами	≥65dB
Девиация сигнала частотной модуляции	≤±5,1 КГц
Коэффициент интермодуляционных искажений	≤3%
Характеристики передатчика	
Выходная ВЧ мощность	10Вт/25Вт Переключается 🗆
Коэффициент подавления соседнего канала	≥65dB
Режим частотной модуляции	TWO PIN
Интерфейс RS-232	
Скорость	19200 бит/с (можно настраивать)
Данные	1 стартовый бит, 8 бит данных, без четности (бит четности может быть установлен), 1 стоповый бит
Питание	Источник постоянного тока
Напряжение	12-15В, типично 13,8В, напряжение питания оказывает влияние на мощность передатчика
Мощность	
Ток потребления приемника в ждущем режиме	≤100мА
Ток потребления передатчика	8A
Напряжение	13,8 B
Мощность	15 Вт/25 Вт